

Fontana

FICHA TÉCNICA



TANQUES PLÁSTICOS
PARA ALMACENAMIENTO

TANQUES PLÁSTICOS PARA ALMACENAMIENTO

Los tanques plásticos Fontana son soluciones diseñadas para garantizar un almacenamiento seguro, eficiente y duradero de líquidos y sólidos en diferentes entornos como el hogar, el campo y la industria.

Fabricados en polietileno 100% virgen y bajo estándares de calidad NTC 4384, estos tanques cuentan con tecnología bicapa que protege el contenido almacenado y prolonga la vida útil del producto, incluso en condiciones exigentes de uso y exposición.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en polietileno **100% virgen**
- Materia prima aprobada por la FDA (**Food and Drug Administration de USA**)
- Estructura robusta con mayor espesor, que supera estándares de calidad
- Tecnología bicapa externa **negra o azul**
- Tecnología bicapa **interna virgen o bicapa interna blanca**
- **Tapa reforzada** que garantiza mayor seguridad
- Alta resistencia a la intemperie, cambios de clima y rayos UV
- Diseño que facilita la limpieza, transporte e instalación
- Disponibles en diferentes capacidades y formatos (**verticales y bajitos**)
- Posibilidad de fabricación con o sin perforaciones, según requerimiento

USOS

- Almacenamiento de agua
- Almacenamiento de aceites
- Almacenamiento de vegetales y alimentos
- Almacenamiento de granos, concentrados y abonos



Capacidades:

250
litros

500
litros

1.000
litros

2.000
litros

5.000
litros

BENEFICIOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA



Cierre seguro y ajustado, que protege lo que realmente importa



Más apilables, maximiza el espacio requerido para almacenamiento hasta 4 veces



Materias primas aprobadas por la FDA (aptas para el contacto con alimentos)




De fácil y rápida limpieza

REFERENCIAS TANQUES

ALTOS VITAL

COLORES AZUL – NEGRO

CAPA INTERNA VIRGEN – BLANCA


Referencia	Medidas cms (aprox)			
	A	B	C	D
250 lt	60	84	77	89
500 lt	75	105	96	111
1.000 lt	89	128	131	148
2.000 lt	118	166	153	176
5.000 lt	175	235	171	199



Código	Referencia
TA-TA-250-VI-AZ-	Tanque 250 Lt Vital azul
TA-TA-250-VI-AZ-BL	Tanque 250 Lt Vital azul capa interna blanca
TA-TA-250-VI-NE-BL	Tanque 250 Lt Vital negro capa interna blanca
TA-TA-250-VI-NE-VI	Tanque 250 Lt Vital negro capa interna virgen



Código	Referencia
TA-TA-500-VI-AZ-	Tanque 500 Lt Vital azul
TA-TA-500-VI-AZ-BL	Tanque 500 Lt Vital azul capa interna blanca
TA-TA-500-VI-NE-BL	Tanque 500 Lt Vital negro capa interna blanca
TA-TA-500-VI-NE-VI	Tanque 500 Lt Vital negro capa interna virgen



Código	Referencia
TA-TA-1000-VI-AZ-	Tanque 1000 Lt Vital azul
TA-TA-1000-VI-AZ-BL	Tanque 1000 Lt Vital azul capa interna blanca
TA-TA-1000-VI-NE-BL	Tanque 1000 Lt Vital negro capa interna blanca
TA-TA-1000-VI-NE-VI	Tanque 1000 Lt Vital negro capa interna virgen




Código	Referencia
TA-TA-2000-VI-AZ-	Tanque 2000 Lt Vital azul
TA-TA-2000-VI-AZ-BL	Tanque 2000 Lt Vital azul capa interna blanca
TA-TA-2000-VI-NE-BL	Tanque 2000 Lt Vital negro capa interna blanca
TA-TA-2000-VI-NE-VI	Tanque 2000 Lt Vital negro capa interna virgen

Código	Referencia
TA-TA-5000-VI-NE-VI	Tanque 5000 Lt Vital negro capa interna virgen

REFERENCIAS TANQUES BAJITOS FONTA

COLORES AZUL – NEGRO

CAPA INTERNA VIRGEN – BLANCA



Referencia	Medidas cm (aprox)			
	A	B	C	D
BAJITO DE 250 LTS	84	105	43	58
BAJITOS DE 500 LTS	102	128	57	73
BAJITOS DE 1000 LTS	133	166	66	90
BAJITOS DE 2000LTS	197	235	62	91



Código	Referencia
TA-TA-250-BA-AZ-	Tanque bajito 250 Lt azul
TA-TA-250-BA-AZ-BL	Tanque bajito 250 Lt azul capa interna blanca
TA-TA-250-BA-NE-BL	Tanque bajito 250 Lt negro capa interna blanca
TA-TA-250-BA-NE-VI	Tanque bajito 250 Lt negro capa interna virgen



Código	Referencia
TA-TA-500-BA-AZ-	Tanque bajito 500 Lt azul
TA-TA-500-BA-AZ-BL	Tanque bajito 500 Lt azul capa interna blanca
TA-TA-500-BA-NE-BL	Tanque bajito 500 Lt negro capa interna blanca
TA-TA-500-BA-NE-VI	Tanque bajito 500 Lt negro capa interna virgen



Código	Referencia
TA-TA-1000-BA-AZ-	Tanque bajito 1000 Lt azul
TA-TA-1000-BA-AZ-BL	Tanque bajito 1000 Lt azul capa interna blanca
TA-TA-1000-BA-NE-BL	Tanque bajito 1000 Lt negro capa interna blanca
TA-TA-1000-BA-NE-VI	Tanque bajito 1000 Lt negro capa interna virgen



Código	Referencia
TA-TA-2000-BA-AZ-	Tanque bajito 2000 Lt azul
TA-TA-2000-BA-AZ-BL	Tanque bajito 2000 Lt azul capa interna blanca
TA-TA-2000-BA-NE-BL	Tanque bajito 2000 Lt negro capa interna blanca
TA-TA-2000-BA-NE-VI	Tanque bajito 2000 Lt negro capa interna virgen

ACCESORIOS

Nuestros tanques plásticos de almacenamiento vienen acompañados de:

- Dos (2) adaptadores macho 1"
- Un (1) adaptador macho de 1/2"
- Un (1) adaptador hembra de 1"
- Dos (2) empaques de 1"
- Un (1) empaque de 1/2"

Código	Referencia
AD-MA-1-FO-BL-PV	Adaptador macho 1"
AD-MA-1/2-FO-BL-PV	Adaptador macho 1/2"
AD-HE-1-FO-BL-PV	Adaptador hembra 1"
EM-AD-1-FO-NE-CA	Empaque adaptador 1"
EM-AD-1/2-FO-NE-CA	Empaque adaptador 1/2"


15 años
GARANTÍA
sobre defectos de fabricación
vida útil estimada +30 años




INSTALACIÓN

- La superficie donde se instala el tanque debe ser más grande que la base del tanque en todos sus costados, plana, nivelada y con capacidad estructural para soportar el peso del equipo lleno.
- Instale el tanque completamente centrado sobre la superficie antes de realizar cualquier conexión hidráulica. Verifique nivelación con nivel de burbuja.
- El empaque de cada accesorio debe instalarse siempre por el interior del tanque y apretarse con llave hasta que quede firme, sin excederse. El sobreapriete daña el empaque y genera fuga. Verifique que el accesorio quede perpendicular a la pared del tanque, sin inclinación.
- Cada tubería debe tener soporte propio fijado a la estructura en los primeros 30 cm desde el accesorio, y conectarse en línea recta sin forzar el alineamiento. El tanque no es un soporte de tubería.

PARA UN PASO A PASO MÁS DETALLADO CONSULTE WWW.JDFONTANA.COM



ABSTÉNGASE DE ALMACENAR CUALQUIER LÍQUIDO DERIVADO DEL PETRÓLEO COMO GASOLINA, ACPM O CUALQUIER SUSTANCIA QUE PUEDA CAUSAR DAÑOS AL TANQUE



1. Conexión de entrada $\varnothing 1/2"$
2. Conexión de salida $\varnothing 1"$
3. Conexión de rebose $\varnothing 1"$
4. Válvula de entrada $\varnothing 1/2$ y flotador
5. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso de reparación o limpieza del tanque.
6. Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio en caso de limpieza o reparación del tanque.
7. Válvula de paso, se abre sólo para lavado del tanque.
8. Cheque.
- 8a. Paso directo o paso by pass para aprovechar la presión del acueducto en la red interna de servicio.
9. Unión universal.